Mode d'emploi Manual de instrucciones



a22211fs

Oxi 330/SET Oxi 340/SET

Oxymètres de poche

Medidor manual del oxígeno disuelto

Oxi 330

Oxi 340

Sonde oxygène
Sonda de oxígeno disuelto
CellOx 325

Bécher de calibration Cubeta de calibración OxiCal® - SL

ba22211fs02 02.01 **1**

Oxi 330/SET Oxi 340/SET

Avertissement



Bien lire ces informations avant de mettre l'appareil en service.

Cet appareil a été fabriqué et testé selon les normes de sécurité IEC 1010 pour les instruments de mesure électroniques et a quitté notre usine en parfait état de fonctionnement.

De façon à conserver et à garantir cet état, l'utilisateur doit observer les précautions de sécurité ainsi que les avertissements figurant dans ce manuel.

- Avant que l'appareil ne soit branché au secteur, vérifier que la tension d'utilisation corresponde bien à celle du secteur.
- Le fonctionnement parfait et sûr de l'instrument ne peut être assuré que dans les conditions climatiques spécifiées dans les caractéristiques techniques.
- Si l'instrument est déplacé d'un local froid à un local chaud, il peut se produire un effet de condensation qui peut nuire à son utilisation. Dans ce cas, l'utilisateur doit attendre que la température de l'appareil se soit équilibrée avec la température ambiante avant de l'utiliser.
- Les réglages, entretiens et réparations sur l'instrument ne doivent être effectués que par du personnel qualifié et agréé par notre société.
- Si l'instrument ne parait pas pouvoir être utilisé sans risque, il doit être éteint et contrôlé.
- Un risque peut être suspecté si l'instrument :
 - o est visiblement endommagé,
 - o ne fonctionne pas normalement,
 - O a été stocké dans de mauvaises conditions,
 - O a été transporté dans de mauvaises conditions.
- En cas de doute, il est conseillé de retourner l'appareil à WTW pour examen et contrôle.

Instrucciones de seguridad



Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el instrumento!

El presente instrumento ha sido construido y probado conforme a las disposiciones de seguridad alemanas IEC 1010, para instrumentos electrónicos y ha salido de fábrica cumpliendo los requerimientos de seguridad técnica.

El perfecto funcionamiento y la seguridad operacional del aparato están garantizadas únicamente si durante su empleo son respetadas las normas de seguridad normales vigentes y las instrucciones de seguridad específicas establecidas en el presente manual.

- Antes de conectar el transformador de alimentación a la red, verificar que el voltaje indicado en el transformador de alimentación corresponda al voltaje de la red (indicación del rango del voltaje).
- El perfecto funcionamiento y la seguridad operacional del instrumento están garantizados únicamente si se trabaja bajo las condiciones medioambientales especificadas el el capítulo "Especificaciones técnicas" del presente manual.
- Si se cambia la ubicación del instrumento de un lugar cálido a un ambiente frío pueden producirse desperfectos y mal funcionamiento debido a la condensación de la humedad. En tal caso, esperar que la temperatura del instrumento se iguale a la nueva temperatura ambiental, antes de ponerlo en funcionamiento.
- El instrumento debe ser abierto, ajustado, mantenido y/o reparado únicamente por un especialista autorizado por WTW.
- Si es de suponer que el instrumento ya no puede ser empleado in correr peligro, hay que desconectarlo y separarlo, identificándolo apropiadamente para evitar que sea empleado o conectado inadvertidamente.
- La seguridad del usuario está en peligro cuando el instrumento
 - o presenta daños visibles a simple vista,
 - o no funciona de acuerdo a lo especificado.
 - ha estado almacenado por un período prolongado bajo condiciones inadecuadas,
 - ha estado expuesto a condiciones inadecuadas durante el transporte.
- En caso de dudas y como regla general, enviar el instrumento al fabricante "Wissenschaftlich-Technische-Werkstätten GmbH" para su reparación o el mantenimiento.

Oxi 330/SET Oxi 340/SET

Sommaire

Sommaire Descripción del conjunto Oxi 330/340	10
Mode d'emploi	11
Eléments de contrôle	
Afficheur	
Clavier	
Prises	
Mise en service	16
Utilisation sur piles (uniquement en version sur piles non rechargeables)	16
Remplacement des piles	16
Utilisation sur batterie rechargeable (uniquement en version sur batterie	
rechargeable)	17
Affichage de l'état de charge des batteries	
Mise en marche / Test afficheur	
Etalonnage	
Calibration	
Mesure	
Enclenchement du mode mesure	
Mesure de concentration en oxygène avec correction de salinité	00
Réglage de la teneur en sel de l'échantillon	22
Regrage de la teneur en sei de l'echantillori	22
Contrôle de la sonde	23
Symboles de la sonde	23
Contrôle de la sonde	24
Fréquence de calibration	25
Contrôle de dérive "AR"	
Critères	
Calibration avec contrôle de dérive	
Mesures avec contrôle de dérive	27
Mémorisation	28
Mémorisation	28
Mémorisation manuelle	
Mémorisation automatique	29
Mémoire pleine	
Lecture de la mémoire	31
Sortie à l'afficheur	
Effacement de la mémoire	33

Sommaire

Sortie analogique (Uniquement version avec interface)	34
Transmission des données (Uniquement version avec interface)	34
Transmission des données	
Interface série	
Commande extérieure	36
Protocole de calibration mesure d'oxygène dissous	36
Transmission automatique des protocoles de calibration et des	
valeurs de mesure mémorisées	37
Transmission des valeurs de mesure mémorisées	
Transmission des données mémoire	38
Configuration	40
Fonction RESET	41
Messages d'erreurs	42
Messages du système Oxi	42
Autres possibilités d'erreurs - Mesure d'O2	42
Messages généraux	43
Accessoires	
Accessoires généraux	
Accessoires pour mesures d'oxygène dissous	
Accessoires pour mesures de la DBO	47
Caractéristiques techniques	
Certificat test EMV	54
Certificat de conformité:	
"Utilisation en zones à risques - Zone 2"	55
Mode d'emploi CellOx 325	
Composition	64
Utilisation	65
Mise en service / conditionnement	
Types d'utilisations recommandés	65
Calibration	
Mesures	
Nettoyage (Nettoyage extérieur)	
Stockage	

Oxi 330/SET Oxi 340/SET

Sommaire

Maintenance	67
Changement d'électrolyte et de tête de membrane	
Maintenance	
Nettoyage des électrodes	72
Contrôle du courant zéro	77
Maintenance et pièces détachées	78
Erreurs	
Caractéristiques techniques	
Mode d'emploi OxiCal® - SL Calibration avec l'OxiCal® - SL	84
Notes pour la calibration avec l'OxiCal® - SL	
Calibration avec l'OxiCal® - SL	84
Maintenance	86
Maintenance OxiCal® - SL	

Contenido

Contenido	7
Conjunto Oxi 330/340	
Manual de instrucciones Oxi 330/340	11
Elementos de control	12
Display	
Teclado	
Panel posterior	15
Puesta en servicio	
Funcionamiento con pilas (sólo pilas, no baterías recargables)	16
Funcionamiento con conexión a la red y con baterías recargables (vers baterías recargables, únicamente)	sión para
Indianday dal astada da assas da las batavías	
Indicador del estado de carga de las baterías Conectar / Test en el display	
Calibración	
Calibración	
Medición	
Conmutar dentro de la función de medición	21
Para medir la concentración de oxígeno	-
con corrección de la salinidad	22
Para introducir el contenido de sal de la muestra	22
Supervisión del sensor	23
Símbolo del sensor	23
Supervisión del sensor	24
Intervalo de calibración	25
Control de deriva "AR"	
Criterios	26
Calibración con control de deriva	
Mediciones con control de deriva	27
Registro de los datos de medición	28
Archivar en memoria los valores medidos	28
Archivar en memoria manualmente	28
Archivar en memoria automáticamente	
Memoria Ilena	
Extraer datos archivados	
Ver los datos en el display	
Borrar la memoria	

Oxi 330/SET Oxi 340/SET

Contenido

Salida analógica (versiones con interface solamente)	34
Transmisión de datos (versiones con interface solamente)	34
Transmisión de datos	
Interface serial	<i>35</i>
Mando a distancia / control remoto	36
Protocolo de calibración de la medición de saturación de oxígeno Transferencia automática de los protocolos de calibración y	
de los valores medidos registrados	37
Transferencia de valores medidos registrados Transmisión del valor medido registrado	
de la memoria	38
Configuración	40
Función RESET	41
Problemas y formas de solucionarlos	
Avisos del sistema de medición de oxígeno	
Otros errores posibles - medición de oxígeno	
Mensajes del sistema general	45
Accesorios	
Accesorios generales	48
Accesorios para mediciones del oxígeno disuelto	49
Accesorios para la medición de la demanda biológica de oxígeno DBO	49
Especificaciones técnicas	<i>56</i>
Certificado de pruebas de compatibilidad electromagnética	
"Uso en áreas peligrosas - zona 2"	61
Manual de instrucciones CellOx 325	
Diseño	64
Modo de empleo	65
Puesta en servicio / Estado operacional	<i>65</i>
Aplicaciones recomendadas	<i>65</i>
Calibración	
Medición	
Limpieza (exteriormente)	
Almacenamiento	66


Contenido

Mantenimiento	<i>67</i>
Cambio de la solución electrolítica y de los cabezales de membrana (3 piezas)	<i>67</i>
Mantenimiento	
Limpieza de los electrodos	72
Control de corriente cero del sensor	77
Mantenimiento y piezas de repuesto	78
Problemas y formas de solucionarlos	
Especificaciones técnicas	<i>80</i>
Manual de instrucciones OxiCal® - SL Calibración con el OxiCal® - SL	84
Recomendaciones para calibrar con el OxiCal® - SL	84
Calibración con el ÖxiCal® - SL	84
Mantenimiento	
Mantenimiento del OxiCal® - SL	86

Oxi 330/SET Oxi 340/SET

SET-Composition

Conjunto-elementos integrantes



- ♠ Instrumento Oxi 330/340
- Trípode
- Solution électrolyte ELY/G pour sondes à oxygène, 50 ml
 - Solution de nettoyage RL/G pour sondes à oxygène, 50 ml
 - Têtes de membranes de rechange WP 90/3 pour sondes à oxygène (3 pièces)
 - Nettoyeur cathode SF 300 pour sondes à oxygène
- Sonde à oxygène CellOx 325 avec bécher de calibration
- Transformateur (uniquement en version sur batteries rechargeables)

Medidor Oxi 330/340

Base

- Solución electrolítica ELY/G para la sonda de oxígeno, 50 ml
- Soluciones para la limpieza RL/G para la sonda de oxígeno, 50 ml
- Cambiar los cabezales de membrana WP 90/3 para la sonda de oxígeno (3 piezas) folio abrasivo SF 300 para sondas de oxígeno.

Sonda de oxígeno CellOx 325 con cubeta de calibración

Transformador de alimentación (para la versión de baterías recargables, únicamente)

Mode d'emploi Manual de instrucciones

Oxi 330 Oxi 340


Oxymètres *Medidores de oxígeno disuelto*

Oxi 330 Oxi 340

Eléments de contrôle Elementos de control y mando

Afficheur

Display



Mode de mesure:

O₂ Concentration Oxygène dissous ou saturation

2 Données de calibration: Pente de la sonde à oxygène

3 Guide utilisateur et valeurs mesurées: Concentration en oxygène, saturation en oxygène, pente

Dimensiones:

% Saturation en oxygène mg/l Concentration en oxygène

5 Données de calibration: Evaluation de la sonde

6 Etat:

Sal Correction de salinité activée Sal TP Mesure de température activée TP

°C Température

Valeurs mesurées et réglage des paramètres:

Température, Salinité, Heure, Date, Numerateur, Numéro d'identification de la valeur mesurée, Baud

Parámetros medidos:

O₂ concentración o saturación

Información de calibración: Pendiente de la sonda de oxígeno

Guía del usuario y valores medidos: Oxígeno concentración saturación, pendiente

Dimensiones:

% Saturación oxígeno mg/l Concentración oxígeno

Información de calibración:

Evaluación de la sonda

Estado actual:

Sal Corrección de la salinidad, activada

TP Medición de la temperatura

activada °C Temperatura

Valores medidos y parámetros configurados:

Temperatura, Salinidad, Constante celular, Tiempo, Fecha, Número corrido, Número de identificación del valor medido, Velocidad de transmisión en Baud

Eléments de contrôle Elementos de control v mando

Etat:

RCL Fonction "Lecture de la

mémoire" activée

Etat:

AR Contrôle de dérive activé AR fixe La valeur mesurée stable

est figée

AR clignotant La valeur stable se

détermine

Estado actual:

RCI Función "Extraer datos archivados en memoria", activada

Estado actual:

AR Control de deriva, activada

AR permanente

el valor medido estabilizado

aparece en el display

AR intermitente

el instrumento está determinando el valor

estabilizado

Etat:

Sélection automatique de la ARna

plage de mesure activée

Estado actual:

Selección automática **ARna**

del rango de medición,

para mediciones del oxígeno

activada Procedimientos de calibración:

Procédures de calibration:

Oxi Cal pour mesures d'oxygène

Etat:

Store Fonction "Mémorisation

manuelle" activée Fonction "Mémorisation Auto Store

automatique" activée

ারি Etat:

Batteries vides LoBat

Estado actual:

Oxi Cal

Función Archivar en memoria "manual"

activada

Función Archivar en memoria

"automática" activada

Baterías/pilas agotadas

Estado actual: LoBat

⚠ Etat:

Time Hora

Jour et mois Day, Month

Year Année

Baud Vitesse de transmission No. Numéro de localisation de

mémorisation

Numéro d'identification Ident

de la valeur mesurée

Estado actual:

Time Hora

Day, Month Día, mes Year Año

Baud Velocidad de transmisión No. Número de localización en

memoria


Número de identificación del Ident

valor medido

Eléments de contrôle Elementos de control v mando

Clavier

Teclado



- Mode mesures: A Concentration en oxygène / Saturation concentración /saturación de oxígeno en oxygène
- Parámetros medidos:
- Calibration des paramètres de mesure Calibración de los parámetros മ courants
 - actualmente configurados

Bouton marche / arrêt

Interruptor conectar/desconectar

A Bouton marche / arrêt du contrôle de dérive (AR)

Interruptor conectar/desconectar para control de deriva (AR)

Confirmation des entrées, lancement 6 des mesures avec contrôle de dérive. sortie des valeurs mesurées

Confirmación de los valores ingresados, inicio de la medición con control de deriva, llamada de valores medidos

Réglage des valeurs numériques, 6 "Défilement" de la liste, Sélection des réglages

Configuración de valores numéricos. "Hojear" una lista, Selección de una configuración

Affichages ou transmissions des a valeurs mesurées mémorisées


Muestra o transmite los valores medidos archivados en memoria

6 Mémorise la valeur mesurée

Archiva en memoria los valores medidos

Prises arrières

Conexiones posteriores



Prise/ Enchufe	Conexión	Conexión
0	Sonde à oxygène CellOx 325	Sensor de oxígeno CellOx 325
0	Transformateur (uniquement versions avec batteries rechargeables)	Transformador de alimentación (sólo versión de baterías recargables)
③	 Interface série Sortie enregistreur au choix! (uniquement versions avec interface) 	 Interface serial salida al registrador, seleccionable conmutación automática! (sólo versiones con interface)

Mise en service Puesta en servicio

Utilisation sur piles (uniquement sur versions à piles non rechargeables)

Funcionamiento con pilas (sólo pilas, no baterías recargables)

Tipo de pilas: 4 x Alcalinas AA, 1,5 V Durée d'utilisation: 2000 h Tipo de pilas: 4 x alcalinas, tamaño AA, 1,5 V Tiempo de funcionamiento: 2000 horas

Remplacement des piles


Cambio de pilas



Eteindre l'instrument avant de l'ouvrir!


Antes de abrir el instrumento, desconéctelo!

Vue de dessous:



Vista posterior:

Vue intérieure: Ouvrir le boîtier



Vista interior: Abra la cubierta inferior hacia arriba

Changer les 4 piles en vérifiant la polarité!

Cambie <u>las cuatro</u> pilas, preste atención a la polaridad correcta! (4 pilas tipo MIGNON, alcalinasmanganeso)



N'utiliser que des piles alcalines-manganèse. Vérifier lors de la fermeture de l'instrument que le joint n'est pas endommagé! Emplee exclusivamente pilas estancas alcalinas-manganeso. Tenga cuidado al cerrar la tapa del instrumento, que la empaquetadura no sea deteriorada!

Mise en service Puesta en servicio

Oxi 330 Oxi 340

Utilisation avec des batteries rechargeables (uniquement versions sur batteries rechargeables)



N'utiliser des batteries rechargeables gu'aux spécifications suivantes: NiCd. type AA. 1.2 V/max. 750 mAh

Durée d'utilisation après une charge: 800 heures Temps de charge: 16 heures. Les batteries peuvent être chargées même si l'appareil est éteint.

On peut utiliser normalement l'instrument pendant la charge.

Funcionamiento con conexión a la red v con baterías recargables (sólo versión para baterías recargables)

> Use sólo baterías recargables con la siguiente especificación: NiCad, tamaño AA, 1.2 V/max. 750 mAh

Tiempo de funcionamiento con una carga: 800 horas.

Tiempo para cargar las baterías: 16 horas.

Las baterías también son cargadas estando el instrumento desconectado.

Durante la carga de las baterías el instrumento está en condiciones de funcionamiento para efectuar mediciones normalmente.

Conecte el instrumento (enchufe 2) a la red mediante el transformador de alimentación.

Transformador de alimentación: Use sólo cargadores de baterías de la marca 'Friemann und Wolf', modelo FW1199.

Brancher l'instrument (Prise 2) au transformateur

Transformateur: N'utiliser que des chargeurs de batteries Friemann et Wolf Modéle FW1199

Friwo FW1199/11.7864. (Friwo Part. No. 17622613) Friwo FW1199/11.7880. (Friwo Part. No. 1794043)

Entrée / Entrada

230 VAC (+10%/ -15%) 50 Hz / 5,6 VA

120 VAC (+10%/ -15%) 60 Hz / 6 VA

Sortie / Salida


12 VDC / 130 mA / 1.56 VA

12 VDC / 150 mA



Avant de brancher et d'allumer Antes de enchufar el instrumento a l'instrument, contrôler que la tensión du secteur et du transformateur correspondent


la red y antes de conectarlo. asegúrese que el voltaje de la red v el voltaje indicado en el transformador de alimentación correspondan.



Mise en service Puesta en servicio

Indicateur d'état des batteries

Indicador del estado de carga de las baterías/pilas



Contrôler l'état de charge des batteries et les recharger si nécessaire, ou remplacer les batteries non rechargeables.

S'il s'affiche "LoBat", les batteries sont presque vides. L'instrument est encore opérationnel pendant maximum 10 heures.

L'économiseur de circuit éteint l'instrument environ 1 heure après la dernière pression d'une touche. Exceptions: Si le câble interface est connecté ou la fonction "Mémorisation automatique" est mise en marche.

Verifique la capacidad remanente de las baterías/pilas, y en caso necesario, cambie las pilas o cargue las baterías, según corresponda.

Cuando el indicador avisa "LoBat", significa que las baterías/pilas están casi completamente agotadas. El instrumento está en condiciones de funcionamiento para 10 horas más, como máximo.

La *conexión económica* desconecta el instrumento después que ha transcurrido aproximadamente una hora sin que haya sido accionada alguna tecla.


Excepto que:

el cable de interface esté conectado o que la función "Archivo automático en memoria" esté activada.

Mise en marche / Test afficheur

Conectar / test en el display






Mettre l'instrument en marche et attendre la fin du test afficheur.

Conecte el instrumento y espere hasta que el test de funcionamiento en el display haya terminado.

Mise en service Puesta en servicio

Oxi 340



Valeur de pente mémorisée.

Valor de la pendiente de la sonda, archivado en memoria.



Après une décharge totale, re- Si las pilas/baterías se han rentrer la date et l'heure si nécessaire

agotado completamente, ajuste nuevamente la fecha y la hora en caso que sea necesario.

Rentrer l'un après l'autre:

Reajuste los parámetros, uno después del otro:

Date (Jour)	Fecha (día)	1 31
Date (Mois)	Fecha (mes)	1 12
Date (Année)	Fecha (año)	1997 2100
Heure (Heure)	Hora (hora)	0 23
Heure (Minute)	Hora (minutos)	0 59



Changer la valeur.



Cambiar el valor.



Confirmer la valeur.



Confirmar el valor.

Calibración Calibración



Brancher la sonde à oxygène CellOx 325.

Conectar el sensor de oxígeno CellOx 325.

Calibración

Calibración

Calibración:

Meilleure reproductibilité si Température de calibration = Température mesurée

Calibración:

La mejor reproducibilidad se logra con: temperatura de calibración = temperatura de medición





jusqu'à

Ihasta



Placer la sonde dans le bécher de calibration



L'éponge dans le bécher doit être humide (pas trempée!). Voir également le mode d'emploi OxiCal® - SL, en annexe de ce manuel

Coloque el sensor en la cubeta de calibración del aire.



La esponja en la cubeta debe estar húmeda (no mojada!). Vea el manual de instrucciones OxiCal® - SL en el apéndice del presente manual.





Lancer la mesure. AR clignote.

Inicie la medición. Attendre que l'afficheur indique: AR parpadea intermitentemente. Espere hasta que en el display aparezca:

Calibración Calibración

Oxi 330 Oxi 340



Pente relative de l'électrode. Plage admissible: 0,6 ... 1,25 Pendiente relativa del sensor. Rango admisible: 0.6 ... 1.25

ou/o



En cas de message E3, voir le chapitre "Messages d'erreurs" En caso de aparecer el mensaje de error E3, vea el capítulo "Problemas y formas de solucionarlos"

Mesures



jusqu'à



Aller en mode de mesure Concentration en Oxygène.


Ajuste el modo de medición de la concentración del oxígeno disuelto.

Enclenchement du mode mesure Conmutar la función de medición

Medición



jusqu'à /hasta



Aller en mode mesure saturation en oxygène.

Ajuste el modo de medición de la saturación del oxígeno.

Etalonnage Calibración

desconectado!

mg/l i

Mesure de concentration en oxygène avec correction de salinité oxígeno con corrección de la

Para medir la concentración de salinidad

Pour l'eau ayant une teneur en sel supérieure à 1 g/l utiliser la correction de salinité. Pour des mesures dans de l'eau ne contenant pas de sel, "Sal" doit être éteint!

Para aguas con un contenido de sal superior a 1 g/l, configurar a corrección de la salinidad. Para mediciones de aguas que **no contienen sal** "Sal" debe estar



jusqu'à/hasta ARng

O₂

Aller en mode de mesure concentration en oxygène. Seleccione la concentración de oxígeno





Mise en marche / Arrêt de la correction de salinité

Conectar/desconectar la corrección de la salinidad

ᄎ Marche : Affichage "Sal" X Arrêt : Pas d'affichage

☆ conectada: el display indica "Sal" **४** desconectada: sin indicación en el display

Réglage de la teneur en sel de l'échantillon

Ajustar el contenido de sal de la muestra



jusqu'à/hasta



Affichage: "Sal" pour la correction de salinité. Avec ★ ou ➤ régler la teneur en sel en ‰

Indicación en el display: "Sal" para la corrección de la salinidad. Con ♠ o ❤ ajuste el contenido de sal en ‰.

Contrôle de sonde Verificación de la sonda

Oxi 330 Oxi 340

Symboles de sondes

Après une calibration, l'instrument évalue l'état de la sonde calibrée (voir également le rapport d'application en allemand Nr. 497298: "Evaluation des sondes électrochimiques").

Observación:

L'instrument évalue la durée d'utilisation des sondes à oxygène.

Après une calibration, la qualité de la mesure est toujours fonction des spécifications. Le symbole d'évaluation de la sonde ne donne qu'une indication précisant qu'une régénération est nécessaire. (voir également le rapport d'application en allemand Oxi 895234).

Símbolo de la sonda

Después de la calibración, el instrumento evalúa las condiciones del sensor calibrado (vea al respecto el reporte de aplicaciones No. 497298: "Evaluación de sensores electroquímicos").

Observación:

El instrumento evalúa el tiempo en que los sensores de oxígeno han estado en funcionamiento.

La calidad de una medición efectuada después de la calibración corresponde siempre a lo especificado. El símbolo de evaluación de la sonda es sólo una indicación del tiempo hasta la próxima regeneración de la sonda (vea el reporte de aplicaciones Oxi No. 895234, en el presente manual).

Contrôle de sonde Verificación de la sonda

Contrôle de sonde

Verificación de la sonda

Signification des symboles de sondes:

Significado de los diferentes símbolos de la sonda:

Symbole Símbolo	Evaluation <i>Evaluación</i>	Pente de la sonde O ₂ / Pendiente de la sonda de oxígeno
	Excellent / excelente	S = 0.8 1.25
	Bon / <i>buena</i> ++	S = 0.7 0.8
	Satisfaisant / suficiente +	S = 0.6 0.7
	Mauvais / <i>mala</i> —	
E3		S < 0.6 ou / o S > 1.25

En cas d'évaluation "Mauvais" ou E3 se reporter au chapitre "Messages d'erreurs"

Medidas a tomar en caso de evaluación "mala" o E3, vea el capítulo "Problemas y formas de solucionarlos"

Fréquences de calibration

Si le symbole de sonde clignote:

L'intervalle de calibration est dépassé. Calibrer la sonde dès que possible.

L'évaluation de la sonde est faite après la calibration. La fiabilité de l'instrument, dépend aussi considérablement de l'intervalle de calibration.

Comment modifier l'intervalle de calibration est détaillé dans le chapitre "Configuration".

Intervalo de calibración

Cuando el **símbolo de la sonda parpadea**:

El intervalo de calibración ha sido excedido.

Calibre la sonda lo antes posible.

La evaluación de la sonda es efectuada después de la calibración. La fiabilidad del instrumento depende, por lo tanto, en gran medida del intervalo de calibración. En el capítulo "Configuración" se explica cómo cambiar el intervalo de calibración.



L'intervalle de calibration est dépassé:

La mesure est toujours possible.

Calibrer dès que possible.

El intervalo de calibaración ha sido excedido. El instrumento aún puede efectuar mediciones. Calibre la sonda lo antes posible.

Contrôle de dérive "AR" Control de deriva "AR"

Contrôle de dérive AR

En plus des autres facteurs, la stabilité de la valeur mesurée a une influence considérable sur le reproductibilité de la valeur mesurée.

Le contrôle de dérive teste la stabilité du signal de mesure et permet au résultat de mesure stable de s'afficher.

Control de deriva AR

Entre otros, es la estabilidad del valor medido el factor que más influye la reproducibilidad de este valor. El control de deriva verifica la estabilidad de la señal de medición y hace que en el display aparezca el valor de medición resultante estabilizado.

Critères Criterios

avec conditions de mesures inchangées bajo condiciones de medición inalteradas

Concentration en oxygène:		Concentración de oxígeno:
meilleure que 0,05 mg/l		mejor que 0.05 mg/l
Temps de réponse:	> 10 secondes	Tiempo de respuesta: > 10 segundos
Index saturation oxygène:n	neilleur que 0,6 %	Indice de saturación de oxígeno: mejor
Temps de réponse:	> 10 secondes	que 0.6 %
		Tiempo de respuesta: > 10 segundos

Calibration avec contrôle de dérive

Calibración con control de deriva

Pendant la calibration, l'Oxi 330/340 met en marche ou éteint le contrôle de dérive.

Al calibrar durante las funciones de medición "valor pH", "Concentración / saturación de oxígeno", el Oxi 330/340 conecta o desconecta automáticamente el control de deriva.

Contrôle de dérive "AR" Control de deriva "AR"

Mesures avec contrôle de dérive Mediciones con control de deriva



Sélectionner le mode de mesure.

Elija el parámetro a ser medido.



Mettre en marche le contrôle de dérive. La valeur est figée. Conecte el control de deriva. El valor medido es congelado.

RUN/ENTER

L'afficheur AR clignote. Attendre que le signal de mesure soit stable et qu'AR soit fixe. En el display parpadea la indicación AR.
Espere hasta que la señal de medición se estabilice y la indicación AR deje de parpadear.

AR



Contrôle de dérive éteint.

Desconectar el control de deriva AR.

Mémorisation

Registro de datos de medición

Mémorisation des valeurs

Archivar en memoria los valores medidos

Taille de la mémoire: Max. 200

enregistrements

n'est possible que pendant la mesure (fonction mesure allumée). L'Oxi 330/340 mémorise toujours une enregistrement complet composé de:

- Numérateur
- Date
- Heure
- Valeur de saturation en oxygène, concentration en oxygène
- Valeur de température
- Numéro d'identité

Capacidad de la memoria: máximo para 200 mediciones registradas

La mémorisation des données de mesures. Los datos resultantes de las mediciones sólo pueden ser archivadas en memoria durante la medición (con la función de medición conectada). El Oxi 330/340 siempre archiva en memoria un conjunto de datos completo, compuesto por:

- Número corrido
- Fecha
- Hora
- Valor de la saturación y de la concentración de oxígeno
- Valor de la temperatura
- Número de identificación

Mémorisation manuelle

Archivar en memoria manualmente





Exemple: Mémorisation du.

38ème

enregistrement de

mesure.

Admissible: max. 200 enregistrements. Ejemplo: del 38avo

Archivo en memoria coniunto de datos. Admisible: max. 200 conjuntos de

datos registrados.

Mémorisation Data logging

Oxi 330 Oxi 340





Dernier numéro d'identification Ultimo número de identificación (Désignation de l'enregistrement).

numéro.

(designación del conjunto de datos registrados)

Avec ≯ ou ≯ changement de Con ≯ o ≯ modifique el número de identificación.

Avec RUN/ENTER

valider.

Con RUN/ENTER confirme la modificación.

Mémorisation automatique

Archivo automático en memoria





Dernièr intervalle. Exemple 30 secondes. Avec ♠ ou ❤: changement des intervalles.

Ultimo intervalo de tiempo. Ejemplo 30 segundos. Con ♠ o ❤: Cambie de intervalo.

Fréquences possibles:

5 sec 30 sec 1 min 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min Intervalos posibles: 5 sec 30 sec

1 min 5 min 10 min 15 min 30 min

60 min


RUN/ENTER: Valider le réglage.

RUN/ENTER : Confirma la configuración elegida.

Mémorisation

Registro de los datos de medición





Dernier numéro d'identification.

Entrée d'un numéro pour désigner la valeur mesurée (par ex. l'emplacement de l'échantillon).

Avec \wedge ou \vee : changement de *de identificación*. numéro d'identification.

Ultimo número de identificación. Ingresar un número para identificar el valor medido (por ejemplo, para poder localizar la muestra).

Con ♠ o ❖: modifique el número

RUN/ENTER: Valide le

réglage.

RUN/ENTER : Confirma la modificación.

RUN/ENTER



Affichage:Nombre de places de mémorisation libres

La mémorisation automatique est lancée.

Toutes les fonctions sont bloquées.

Indicación: Cantidad de espacios de localización en memoria que aún están libres. El almacenamiento automático en memoria comienza. Todas las funciones están

bloqueadas.

Mémorisation

Registro de los datos de medición

Oxi 330 Oxi 340

Pour stopper l'enregistrement automatique:

Para detener el archivo automático en memoria:





Retour au dernier mode de mesure.

Après occupation de la 200ème place de mémoire de mesure, l'instrument s'éteint automatiquement. Volver al último modo de medición. El instrumento se desconecta automáticamente después que el archivo automático en memoria ha ocupado todos los 200 lugares de almacenamiento.

Mémoire pleine

Memoria Ilena



Après occupation de la 200ème place de mémoire de mesure, l'instrument affiche Fu I Sto.

Cuando la capacidad de 200 lugares de almacenamiento de la memoria está agotada, en el display aparece

Lecture de la mémoire

Extraer datos archivados





Mémorisation Registro de los datos de medición

Sortie à l'afficheur

Presentación en el display

RUN/ENTER

- 1 Paramètre mesuré
- 2 Valeur mesurée
- 3 Dimensión
- 4 Critère de recherche

- 1 Parametro medido
- 2 Valor medido
- 3 Dimensión
- 4 Criterio de búsqueda

	Dernier enregistrement de mesure	Ultimo conjunto de datos de medición
	Enregistrement suivant	Avanzar un conjunto de datos
♥	Enregistrement précédent	Retroceder un conjunto de datos
RUNENTER	Changement de critère de recherche (Au choix : mémorisation N°, date, heure ou numéro).	Cambiar el criterio de búsqueda (seleccionable: No. de almacenamiento, fecha, hora o número de identificación).

Tenir la touche correspondante enfoncée: défilement.

2 secondes, sans touche :

La température mémorisée est indiquée selon le critère de recherche. Pour continuer, presser la touche correspondante.

Mantenga la tecla correspondiente oprimida:

Desplazamiento rápido/'hojear'.

Durante dos segundos, sin presionar ninguna tecla:

El display presenta la temperatura archivada en memoria, en lugar del criterio de búsqueda. Para continuar, presione la tecla correspondiente.

Effacement de la mémoire

La fonction d'effacement efface **tous les enregistrements de mesure mémorisés.**Les protocoles de calibration gardent en mémoire la dernière calibration versiones cou (uniquement versions avec interface).

La función 'bo registrados.

Los protocoles versiones cou permanecen

Eteindre l'instrument, puis :

Borrar todo en memoria

La función 'borrar' borra todos los datos registrados.

Los protocolos de calibración (en las versiones con interface, únicamente) permanecen archivados en memoria hasta la próxima calibración.

Desconectar el instrumento, luego





Fonction d'effacement allumé. (Apparaît uniquement si la mémoire contient des données).

Valide la procédure d'effacement. Toutes les autres touches annulent la procédure d'effacement. La función 'borrar memoria' está conectada.

(aparece solamente cuando hay

(aparece solamente cuando hay datos archivados en memoria).

Confirma el proceso de borrado. Toda otra tecla cancela el proceso de borrado. Luego, vuelve a la medición.

Oxi 340

Sortie analogique / Transmission Salida analógica / Transmisión de datos

Sortie analogique (uniquement versions avec interface)

Salida analógica (sólo versiones con interface)


Brancher la sortie analogique et l'enregistreur avec le câble AK 323.

La sortie s'effectue automatiquement sur la sortie enregistreur.

Conexiones:

- 1 libre
- 2 Codification prise
- 3 Masse
- 4 Sortie analogique

La connexion de **2** et **3** active la sortie analogique.



Conecte la salida analógica al registrador mediante el cable AK 323.

La salida es conectada automáticamente a salida por registrador.

Conexiones:

- 1 libre
- 2 codificación del enchufe
- 3 tierra
- 4 salida analógica

Conectando 2 con 3 y conectando un ordenador PC/ una impresora, la salida analógica es activada.

Sortie/Salida:

Saturation/Saturación	Tension sortie/Voltaje de salida
0 200.0 %	0 2 V
0 600.0 %	0 600 mV
Concentration/Concentración	Tension/ <i>Voltaje</i>
0 20.00 mg/l	0 2 V
0 100.0 mg/l	0 1 V

La connexion du câble enregistreur AK 323 bloque l'extinction automatique.

Con el cable registrador AK 323 conectado, queda bloqueada la conmutación automática.

Transmission des données (uniquement versions avec interface)

La sortie des protocoles de calibration et les enregistrements de mesure à l'imprimante ou au PC sont faits par l'interface série.

Transmisión de datos (sólo versiones con interface)

La salida del protocolo de calibración y de los datos registrados a través de la impresora o del ordenador PC es a través de la interface serial.

Oxi 340

Transmission de données Transmisión de datos

Interface série

Brancher la sortie série de l'instrument au câble de connexion du PC/imprimante. PC: Câble AK 340/B.

Réf 902 841

Imprimante: Câble AK 325/S. Réf. 902 837

L'entrée/la sortie sont automatiquement reliées à la RS 232.

Connexions:

- 1 CTS
- 2 Codification prise + RxD
- 3 Masse
- TxD

La connexion de 2 et 3 ou la connexion à un PC/imprimante active la sortie série.

Réglage de la transmission de données à un PC/imprimante.

Vitesse: 1200, 2400,

4800, 9600 baud Parité (uniquement PC):sans

Handshake: RTS/CTS + Xon/Xoff

Bits de données (uniquement PC):8 Bits d'arrêt (uniquement PC):1


Economie de circuit :

L'instrument s'éteint automatiquement 1 heure environ après la dernière pression d'une touche.

Exception: Utilisation en continu avec câble interface.

Pour configurer l'interface série (Baudrate, Para configurar la interface serial transmission à intervalles de temps, transmission par pression de la touche) voir le chapitre "Configuration".

Interface serial



Conecte la salida serial del instrumento a la conexión serial del ordenador PC/ de la impresora.

PC: Cable AK 340/B.

No. de pedido 902 841 Impresora: Cable AK 325/S.

No. de pedido 902 837

La entrada/salida es conmutada automáticamente a la interface RS 232.

Conexiones:

- 1 CTS
- Codificación del enchufe +
- Masa 3
- TxD

Al conectar 2 con 3 o bien. conectando un ordenador PC / una impresora, la salida serial es activada.

Configure <u>la transmisión de datos</u> en el ordenador PC / en la impresora:

Velocidad de transmisión en Baud:

1200, 2400, 4800, 9600

seleccionable

Paridad (sólo PC): sin

Handshake: RTS/CTS + Xon/Xoff

Bits de datos (sólo PC): 8

Bits de parada (sólo PC):

Conexión económica:

El instrumento se desconecta automáticamente después que ha transcurrido aproximadamente 1 hora sin que haya sido accionada alguna tecla. Excepto:

en funcionamiento continuo con cable de interface conectado y/o con salida

programada activa.

(velocidad de transmisión en Baud, transmission programada, transmisión por tecla) vea el capítulo "Configuración".

Oxi 340

Transmission de données

Transmisión de datos

Commande extérieure

L'instrument peut être utilisé avec commande extérieure à partir d'un PC avec un câble AK 340/B.

L'instrument fonctionne avec des opérations de commande simulées ou avec un affichage courant.
Une description plus détaillée des commandes extérieures et des exemples de programmes peuvent être trouvés dans le Set de communication KOM 340 (Réf. 902 851).

Mando a distancia

El instrumento puede ser operado por mando a distancia desde un ordenador PC a través del cable AK 340/B.

El instrumento es operado por mandos que simulan el accionamiento de teclas o la llamada de los datos actuales del display. En el conjunto de comunicación KOM 340 (No. de pedido 902 851) encuentra Ud. una descripción más detallada de los diferentes comandos del sistema de mando a distancia y ejemplos de programas de aplicación.

Protocole de calibration Mesure d'oxygène

- Fecha de impresión Heure d'impression
- Numéro d'impression
- Titre "CALIBRATION O₂"
- Date / Heure de la dernière calibration
- Intervalle de calibration
- Procédure de calibration utilisée
- Pente relative
- Ftat sonde

Protocolo de calibración de mediciones del oxígeno

- Fecha de impresión Hora de impresión
- Número de serie de la platina
- Título "CALIBRACIÓN O2"
- Fecha / hora de la última calibración
- Intervalo de calibaración
- Procedimiento de calibración aplicado
- Pendiente relativa
- Evaluación de la sonda

Exemple:

Ejemplo:

CALIBRATION PROTOCOL 22.01.97 17:34 Device No.: 53572820 CALIBRATION O₂

CALIBRATION O₂ Cal Time: 22.01.97 / 17:33

Cal Interval: 30 d

OxiCal Tauto AR
Relative Slope: 1.17
Sensor: +++

Transmission de données Transmisión de datos

Oxi 340

Transmission automatique des protocoles de calibration et enregistrements de mesures

Après la calibration, l'instrument transmet automatiquement le protocole de calibration ou, après mesure avec contrôle de calibración, o bien, los valores de dérive (AR). l'enregistrement de mesure correspondant, à une imprimante connectée ou au PC par l'interface série. (Voir le chapitre "Protocoles de calibration) conectados, a través de la interface serial

Transmisión automática de los protocolos de calibración y de los datos registrados

Después de la calibración, el instrumento transmite automáticamente el protocolo medidos registrados después de una medición con control de deriva (AR), a una impresora o a un ordenador PC (vea el capítulo "Protocolos de calibración").

Transmission des enregistrements

Réglages possibles: 5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min. OFF.


Quand Int.2 = OFF est réglé, un enregistrement de mesure simple est transmis.

Transmisión de datos de medición registrados

Posibilidades de configuración: 5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min. OFF.

Cuando se configura Int.2 = OFF es transmitido un sólo registro.





Dernier intervalle de temps. Exemple 30 Secondes. Avec ★ ou ❤ changer l'intervalle

O٥ <u>23.4 °C</u> ₪

Lancer la transmission avec l'intervalle de temps choisi.

Ultimo intervalo de tiempo. Ejemplo 30 segundos. Con ♠ o ➤ cambie de intervalo.

Inicie la transmisión con el intervalo de tiempo seleccionado. Oxi 340

Transmission des données Transmisión de datos

Exemple pour la sortie programmée pendant la mesure :

Ejemplo de llamada programada de datos durante la medición:

Date/Heure Valeur de saturation O ₂ /Temp. Autom. Temp.	12.5.97 110.4 % Tauto	13:17 23.8 °C	Fecha/hora saturación de O ₂ /temp. Temp. autom.
Date/Heure Valeur de saturation ${\rm O_2/Temp.}$ Autom. Temp.	12.5.97 110.4 % Tauto	13:22 23.8 °C	Fecha/hora saturación de O ₂ /temp. Temp. autom.
Date/Heure Valeur de saturation O ₂ /Temp. Autom. Temp.	12.5.97 110.4 % Tauto	13:27 23.8 °C	Fecha/hora saturación de O ₂ /temp. Temp. autom.

Transmission des enregistrements Transmissión de datos registrados de mesure de la mémoire

llamados de la memoria

Chaque transmission démarre avec la sortie des protocoles de calibration.

Cada transmisión comienza con la llamada de los protocolos de calibración.



Sortie à l'interface série Salida a la interface serial.





Arrêt avec RUN/ENTER ou O_2 .

Lancement de la transmission. Inicio de la transmisión con el protocolo de calibración. Cancelar con RUN/ENTER o O₂.

Oxi 340

Transmission des données Transmisión de datos



La transmission des la valeur la plus ancienne.

La transmisión de los datos enregistrements démarre avec registrados comienza con el valor más antiquo.

La sortie de la mémoire est également possible si la 2 OFF est réglé (mais le câble doit être branché). La sortie peut être stoppée à tout moment (par ex. après impression des protocoles de

calibration avec







Los datos también pueden ser llamados de la memoria con la Capitalia de la memoria con la Capitalia de la Capi tiene que estar conectado).

La llamada de datos puede ser cancelada

en todo momento con





(por ejemplo, después de haber impreso el protocolo de calibración).

Protocole de calibration O ₂	Protocole / /	Protocolo	Vea el Protocolo de calibración O2
Enregistrement numéro 1 Date/Heure de la mémorisation	No. 1: 12.5.97	13:17	Registro número 1 Fecha/hora de almacenamiento en memoria
Valeur de saturation O ₂ /Temp. Autom. Temp., AutoRead Numéro de l'échantillon	110.4 % Tauto AR Ident:	23.8 °C 36	Saturación de O2 /temp. Autom. temp., AutoRead Número de localización de la
Enregistrement numéro 2 Date/Heure de la mémorisation	No. 2: 12.5.97	14:24	muestra Registro número 2 Fecha/hora de almacenamiento en memoria
Concentración de O ₂ /temp. Autom. Temp., AutoRead,	7.76 mg/l Tauto AR	38.9 °C	Concentración de O ₂ /temp. Autom. temp., AutoRead
Numéro de l'échantillon Enregistrement numéro 3	Ident:	87	Número de localización de la muestra Registro número 3
Date/Heure de la mémorisation	13.5.97	8:17	Fecha/hora de almacenamiento en memoria
Concentration O ₂ /Temp. Autom. Temp.	7,78 mg/l Tauto	25.6 °C	Valor del O ₂ /temp. Autom. temp.
Numéro de l'échantillon	Ident:	55	Número de localización de la muestra

Configuration Configuración

Configuration

Configuración

Réglage des paramètres pour :

- Vitesse transmission
- Date Heure
- Intervalles de temps.



Configuración de los parámetros para

- Velocidad de transmisión en Baud
- Fecha
- Hora
- Intervalos



Le changement des paramètres suivants est possible dans les séquences listées cidessous

(Réglage par défaut = imprimé en gras)

Los parámetros que siguen a continuación pueden ser modificados en la secuencia indicada más adelante (Configuración de fábrica = impresa en

(eg.age pa.	negrita):			
Affichage /	Param		Possibilités de réglages /	
Display	Parán	netros	Configuraciones posibles	
Baud	Transmission	Velocidad de	1200, 2400, 4800 , 9600	
	(uniquement	transmisión en		
	versions avec	Baud		
	interface)	(sólo versiones		
_		con interface)		
Р	Pression	Presión	-	
	atmosphérique	atmosférica		
Time - 1.1 1	(pression absolue)	" /	Face 00 and 4 min 5 min 40 min	
Time Int. I	Intervalle de	Intervalos	5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min,	
	temps (Mémorisation)	(almacenamien to en memoria)	15 min, 30 min, 60 min	
Time 🖟 2	Intervalle de	Intervalos	5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min,	
Time IIIL.L	temps	transmisión serial	15 min, 30 min, 60 min	
	(Transmission)	(sólo versiones	ou/ o late 2 OFF:	
	(uniquement	con interface)	Arrêt de transmission/Stop transmission	
	versions avec	,	,	
	interface)			
O ₂ lnt. 3	Intervalle Cal. O2	Intervalo calibr.O2	1 14 999 jours / <i>días</i>	
ARng	Sélection	Selección	45 Auto Bange en marche /	
	automatique de	automática del	, tate trange on marche,	
	plage	rango	Auto Range conectado	
			no Auto Range éteint / Auto Range desconectado	
Day/Month	Date (Jour)	Fecha (día)	1 31	
Day/Month	Date (Mois)	Fecha (mes)	1 12	
Year	Date (Mois) Date (Année)	Fecha (año)	1997 2100	
Time	Heure (Heure)	Hora (hora)	0 23	
Time	Heure (Minutes)	Hora (minutos)	0 59	
TITLE	neure (willutes)	riora (minutos)	บ อฮ	

Fonction RESET Función RESET



ou : changement de

paramètres RUN/ENTER

Confirmation du paramètre





o cambia los parámetros



confirma los parámetros

Fonction RESET

Réglage des fonctions simples de mesure aux conditions par défaut.

Même après un RESET, les données suivantes restent mémorisées:


- Valeurs mesurées en mémoire
- Date/Heure

RESET function

Re-configurar determinadas funciones a los parámetros de fábrica. Aún después de efectuar un RESET, los siguientes datos permanecen inalterados:

- Las mediciones archivadas en memoria
- Fecha/hora





Affichage / Display	Fonction	Función de medición	Données après RESET	Datos después del RESET
O ₂ in 1	Oxygène dissous	Oxígeno disuelto	Paramètre: Concentration Pente: 1 Correction de salinité: Sans	Parámetro: Concentración Pendiente: 1 Corrección de la salinidad: Off
in I	Paramètres réglables	Parámetros configu- rables	Réinitialise les paramètres réglables suivants aux réglages par défaut: - Vitesse - Intervalle de temps 1 - Intervalle de temps 2 (Voir chapitre "Configuration")	Re-configura los siguientes parámetros a los valores ajustados de fábrica: - Velocidad en Baud - Intervalos 1 - Intervalos 2 - Auto Range (vea el capítulo "Configuración").

Sélectionner avec ou :: Seleccione con o ::

Effectuer un RESET Si: Efectúa el RESET Oui: Ne pas effectuer de RESET No: No efectúa el RESET Non:

RUN/ENTER Confirmer et continuer



Confirma y continúa

Messages d'erreurs

Messages du système Oxi

Message du système	Cause	Remède
Indication de dépassement de plage	Court-circuit entre les électrodes or et plomb	Tester la sonde, la remplacer si nécessaire.
83	Electrolyte usagé	Régénérer la sonde
Calibration	Membrane encrassée	Nettoyer la membrane
impossible	Système électrode pollué	Régénérer la sonde
٤٦	Membrane endommagée	Régénérer la sonde
Membrane endommagée	• Fixation de la tête de membrane non étanche	Refixer le tête de membrane

Autres possibilités d'erreurs - Mesure d'Oxygène dissous

Message du système	Cause	Remède
Valeur mesurée trop basse	Débit insuffisant	Ajuster le débit
Valeur mesurée trop haute	Valeurs trop élevées	Corriger la fonction de solubilité en entrant l'équivalent de salinité
	 Bulles d'air sur la membrane avec vitesse trop importante La pression de dioxyde de carbone est trop importante 1 Bar 	Le flux ne touche pas directement la membrane Pas de mesure possible

Messages d'erreurs

Messages généraux du système

Message du système	Cause	Remède
Pas de réaction de l'appareil au clavier	Etat d'opération du processeur indéfini, par ex. après emission EMC inadaptées (hors des plages spécifiées)	Reset du processeur : Presser la touche RCL et allumer l'instrument.
LoBat	Les batteries rechargeables sont pratiquement vides.	Recharger les batteries.
ь	Timeout de l'interface série.	Tester l'instrument connecté.
L'afficheur de l'indicateur de paramètre de mesure et clignotent	L'intervalle de calibration est dépassé.	Recalibrer la sonde.

Problemas y formas de solucionarlos

Avisos del sistema de oxígeno

Avisos del sistema	Causa probable	Solución del problema
Rango de indicación sobrepasado	Cortocircuito entre el electrodo de oro y el de plomo	Revisar la sonda, en caso necesario, cambiarla
E3 Calibración inadmisible	 La solución electrolítica está gastada Membrana contaminada El sistema de electrodos está toxificado 	Regenerar la sonda Limpiar la membrana Regenerar la sonda
E1 Membrana deteriorada	 La membrana está deteriorada El cabezal de la membrana está suelto 	Regenerar la sonda Fijar correctamente el cabezal de la membrana

Otros errores posibles - mediciones del oxígeno

Avisos del sistema	Causa probable	Forma de solucionarlo
Valor medido muy bajo	Flujo insuficiente	Mejore el flujo
Valor medido muy alto	Alto porcentaje de substancias disueltas	Corrija la función de solubilidad ingresando el equivalente de salinidad
	• Contra la membrana chocan burbujas de aire con gran velocidad	El flujo no debe estar directamente dirigido contra la membrana
	• La presión del dióxido de carbono es excesiva > 1 Bar	Imposible de efectuar mediciones

Avisos generales del sistema

Avisos del sistema	Cause	Forma de solucionarlos
El instrumento no reacciona al accionamiento de las teclas	El procesador del instrumento se encuentra en un estado operacional indefinido, por ejemplo al ser expuesto a un valor CEM (compatibilidad electromagnética) inadmisible (fuera del rango especificado)	Reset del procesador: Presione la tecla RCL y conecte el instrumento.
LoBat	Las baterías/pilas están casi completamente agotadas.	Cargue las baterías recargables/Cambie las pilas no recargables.
ь	Timeout (interrupción) de la interface serial.	Verifique el equipo o instrumento conectado.
parpadea	El intervalo de calibración ha expirado.	Calibre nuevamente la sonda.

Oxi 330 Oxi 340

Accessoires

Accessoires généraux

	Modèle	Réf.
Câble pour connexion à un enregistreur par la sortie analogique	AK 323	902 835
Câble interface Pour connexion à une imprimante par l'interface RS232	AK 325/S	902 837
Câble interface Pour connexion à un PC par l'interface RS232; avec l'adaptateur 9/25 broches et une mode d'emploi des programmes terminaux courants	AK 340/B	902 841
Set de communication Comprenant un câble interface AK 340/B avec adapteur 9/25 broches, software de transmission Multi/ACHAT II	KOM 340	902 851
Extension télescopique 1,5 - 3 m avec support de sonde pour sonde à oxygène CellOx 325	TH 340	402 802
Support de sonde pour maintenir une sonde CellOx 325	SH 340	402 800
Boîtier de protection Résistant aux chocs, en caoutchouc avec support et passage de câble de sonde	SM 325	902 818
Porte-sonde pour boîtier de protection SM 325, composé d'un porte- électrode pH, un porte-sonde Oxi/LF, d'une poignée et d'une sangle pour utilisation sur le terrain	TG/Oxi-LF	902 812
Boîtier de protection de terrain extrêmement robuste et absorbant les chocs grâce à sa coque en caoutchouc, avec porte- sonde intégré	FM 325/ Oxi-LF	902 813

Accesorios

Accessoires pour mesures d'Oxygène Dissous

	Modèle	Réf.
Sonde à oxygène galvanique avec prise étanche (IP 67), livrée avec le système de calibration et de stockage OxiCal [®] - SL et kit d'entretien Longueur de câble		
1,5 m 3 m 6 m 10 m 15 m 20 m	CellOx 325 CellOx 325-3 CellOx 325-6 CellOx 325-10 CellOx 325-15 CellOx 325-20	201 547
Kit d'entretien pour sonde à oxygène CellOx 325	ZBK 325	202 706
Armature plastique avec protection pour sonde à oxygène CellOx 325 jusqu'à 20 m de câble	AK 325/K	903 830
Agitateur, nécessaire pour mesures de profil et en profondeur, utilisable uniquement avec l'armature plastique A 325/K	BR 325	203 826
Cuve à circulation pour mesures en systèmes sans pression, débit 25 65 ml/min	D 201	203 730

Accessoires pour mesures de DBO

	Modèle	Réf.
Accessoire d'agitation pour flux constant, utilisable avec un agitateur magnétique	RZ 300	203 824
Agitateur magnétique à vitesse de rotation fixe, en acier étanche	Oxi-Stirrer 300	203 810
Bouteille Karlsruhe Flacon pour détermination de la DBO5	KF 12	205 700
Bague de fixation recommandée pour les mesures en flacons Karlsruhe	FR 19	205 712
Entonnoir pour détermination de la DBO₅ en flacon Winkler avec NS 19	TS 19	205 710

Oxi 330 Oxi 340

Accesorios

Accesorios generales

	Modelo	No. de pedido
Cable adaptador para la conexión de un registrador a través de la salida analógica	AK 323	902 835
Cable de interface para la conexión de una impresora a través de la interface RS 232	AK 325/S	902 837
Cable interface para la conexión de un ordenador PC a través de la interface RS 232, incluyendo el adaptador de 9/25 polos con manual de instrucciones para programas usuales con la computadora	AK 340/B	902 841
Conjunto de communicación compuesto por el cable de interface AK 340/B, con adaptador de 9/25 polos y la software de transmisión Multi/ACHAT II	KOM 340	902 851
Telescópico expansible 1.5 - 3 m con soporte para el sensor de oxígeno CellOx 325	TH 340	402 802
Soporte del sensor para fijar simultáneamente el CellOx 325	SH 340	402 800
Carcaza de protección Contra golpes, de goma elástica, con soporte y clip de fijación para el cable de sensores	SM 325	902 818
Juego de receptáculos para la carcaza de protección del SM 325, compuesto por un receptáculo para un electrodo Oxi, un soporte y una correa para el transporte durante el trabajo sobre terreno	TG/Oxi-LF	902 812
Carcaza de protección para trabajo sobre terreno extremadamente robusta y a prueba de golpes, gracias al revestimiento de goma elástica, con receptáculo integrado para el electrodo Oxi.	FM 325/ Oxi-LF	902 813

Accesorios

Accesorios para mediciones del oxígeno disuelto

	Modelo	No de pedido.
Sensor galvánico de oxígeno con enchufes herméticos resistentes al agua (IP 67) incl. cubetas de calibración OxiCal [®] -SL y cubeta de alojamiento y		
juego de accesorios con	CellOx 325	201 533
cable de 1.5 m de longitud	CellOx 325-3	201 545
3 m	CellOx 325-6	201 546
6 m	CellOx 325-10	201 547
10 m	CellOx 325-15	201 548
15 m	CellOx 325-20	201 549
20 m		
Juego de accesorios para el sensor del oxígeno CellOx	ZBK 325	202 706
Carcaza de plástico con capota para sensor de oxígeno CellOx con cable de hasta 20 m de longitud	AK 325/K	903 830
Agitador de baterías , necesario para mediciones de perfiles y de profundidades, únicamente en	BR 325	203 826
combinación con la carcaza de plástico A325/K Cámara de flujo/circulación para mediciones en sistemas libres de presión, volumen de flujo 25 65 ml/min	D 201	203 730

Accesorios para la medición de la demanda biológica de oxígeno DBO

	Modelo	No. de pedido
Dispositivo agitador para flujo constante, en combinación con el agitador magnético	RZ 300	203 824
Agitador magnético con velocidad de rotación constante y fija,	Oxi-Stirrer 300	203 810
en una caja estanca de acero inoxidable Botella Karlsruhe botella de embudo para determinar la demanda	KF 12	205 700
biológica de oxígeno Anillo de fijación recomendado para efectuar mediciones con botellas Karlsruhe	FR 19	205 712
Juego de embudos para la determinación de la demanda biológica de oxígeno DBOs en botellas Winkler de NS 19	TS 19	205 710

Boîtier

Longueur 172 mm Largeur 80 mm Epaisseur 37 mm

Poids env. 0,3 kg (Poids total de l'instrument)

Couleur Noir, RAL 9005

Standards EMV et VDE

Degré de protection IP 66 IEC 529
Classe de protection 3 IEC 1010
Classe climatique JVD DIN 40040

Emission EMV Standard EN 50081-1 partie standard

FCC classe A

Immunité EMV Standard EN 50082-1 partie standard

Conditions d'utilisation

Température d'utilisation -10 ... 55°C Température de stockage -25 ... 65°C

Humidité relative Moyenne annuelle: < 90 %

30 Jours/An: <100 % Autres jours: < 80 %

Alimentation

Batteries rechargeables Batteries 4 x 1,5 V Type AA ou

Batteries rechargeables: 4 x NiCd Type AA,

1.2 V/max. 750 mAh

Durée d'utilisation 2000 heures d'utilisation avec des piles

Alkali/Manganèse

800 heures d'utilisation avec des accumulateurs

NiCd

Alimentation Transformateur FRIWO FW 1199/11.7864

Friwo Part No. 1762613

Entrée: 230 VAC/(+10%/-15%)/50Hz/5,6 VA Sortie: 12 VDC/130 mA/1.56 VA

Transformateur FRIWO FW 1199/11.7880

Friwo Part No. 1794043 Entrée: 120 VAC/(+10%/-15%)/60Hz/6 VA Sortie: 12 VDC / 150 mA

Transformateur avec prise UK

Sécurité des données illimitée, indépendante des conditions de charge

des batteries

Heure

Horloge Horloge réelle

Précision Dérive 1 min/mois max.

Mémoire des valeurs mesurées

Type Mémoire en boucle

Quantité 200 enregistrements de mesures

Timer pour mémorisation 5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min,

30 min, 60 min

Sorties

(uniquement versions avec interface)

L'interface (RS 232 ou enregistreur) est automatiquement détectée et mise en marche quand l'instrument est branché.

Sortie analogique

Mise en marche automatique dès que le câble enregistreur AK 323 est branché.

Plage signal:

Saturation	Tension	Résolution
0 200,0 %	0 2 V	0,1 %
0 600 %	0 600 mV	1 %
Concentration	Tension	Résolution
Concentration 0 20,00 mg/l 0 100,0 mg/l	Tension 0 2 V	Résolution 0,01 mg/l 0,1 mg/l

Précision:

± 0,5 % de la valeur mesurée± 0,1 (% saturation) à une température d'utilisation -10°C ... + 55°C

+05%

 \pm 0,5 % de la valeur mesurée \pm 0,01 mg/l à une température d'utilisation -10°C ... + 55°C

Résistance interne:

< 5 Ohm (Courant limite max.

0,2 mA courant sortie)

Interface série Mise en marche automatique dès que le câble

(uniquement versions avec AK 340/B ou AK 325/S est branché

interface)

Type RS 232, sortie données

Vitesse transmission réglable 1200, 2400, 4800, 9600 Baud

Bits de données 8
Bits d'arrêt 1
Parité sans

Handshake RTS/CTS+Xon/Xoff

Longueur de câble max. 15 m

Format de sortie Format ASCII (IBM) Séparation par CR. LF

Timer pour sortie 5 sec, 30 sec, 1 min, 10 min, 15 min, 30 min,

60 min, ARRET

Connexions (construction électromagnétique)

Sonde à oxygène Prise WTW avec 8 broches de contact (IP 67)

Transformateur

(uniquement versions sur Prise 2 broches avec broches de contact FRIWO

batteries rechargeables)

Interface série

(uniquement versions avec Prise 4 broches avec broches de contact

interface)

Mesure d'Oxygène

Mesure de saturation en Oxygène Dissous

(Tenir compte également des caractéristiques techniques de la sonde)

Plages de mesures:

Plage de mesure 1 0 ... 199,9 %

Résolution 0,1 %

Précision $\pm 0.5 \%$ de la valeur ± 1 digit en mesure à une

température de calibration ± 10 K

Plage de mesure 2 0 ... 600 % (limite supérieure pO₂=1250 mbar)

Résolution 1 %

Précision $\pm 0.5 \%$ de la valeur ± 1 digit en mesure à une

température de calibration ± 10 K

Précision de la compensation

de température < 2 % à 0 ... 40°C

Mesure de concentration en Oxygène Dissous

(Tenir compte également des caractéristiques techniques de la sonde)

Plages de mesures:

Plage de mesure 1 0 ... 19,99 mg/l

Résolution 0,01 mg/l

Précision $\pm 0.5 \%$ de la valeur mesurée ± 1 digit à une

température ambiante 5°C ... 30°C

Plage de mesure 2 0 ... 90,0 mg/l à 0°C (limite supérieure

 $pO_2 = 1250 \text{ mbar}$

Résolution 0.1 mg/l

Précision ± 0,5 % de la valeur mesurée ± 1 digit à une

température ambiante 5°C ... 30°C

Précision de la compensation

de température < 2 % à 0 ... 40°C

Correction de salinité 0,0 ...70,0 Sal

Correction de pression automatique avec capteur de pression dans la

plage 500 ... 1100 mbar

Sondes utilisables Sonde à oxygène WTW CellOx 325

Procédure de calibration Calibration à l'air WTW

Intervalle de calibration 1 ... 999 jours (pré-programmé 14 jours)

Plage de la pente 0,6 ... 1,25

Température

(Tenir compte également des caractéristiques techniques de la sonde)

Plage de mesure 0 ... 50,0°C

Řésolution 0,1 K

Précision $0,1 \text{ K} \pm 1 \text{ digit}$

Sondes utilisables 30 KOhm NTC intégré dans les sondes

Certificat test EMV



GUTACHTEN

über die elektromagnetische Verträglichkeit

zum Prüfbericht Nr. 52501-70350-1/-2

Prüfling:

OXI 3XX

OXI-Meter für Sauerstoff-Messung

Gerät:

OXI 340-A

EMV-technisch baugleich:

OXI 330, OXI 340

Auftraggeber:

WTW GmbH

Prüfgrundlagen:

EN 50081-1:1992 EN 50082-1:1992

FCC part 15 subpart B

Prüfergebnis:

Die Prüflinge entsprechen den Anforderungen der Störaussendung und der Störfestigkeit nach o. a. Prüfgrundlagen. Es wurden folgende Verträglichkeitswerte erreicht:

Störemissionen

Anforderungen nach EN 50081-1:1992 Anforderungen nach FCC part 15 subpart B limit class A

Störfestigkeit

Elektrostatische Entladungen IEC 801-2:1984 Luftentladung

8 kV

Elektromagnetische Felder

27 MHz - 500 MHz

3 V/m

IEC 801-3:1984

Schnelle transiente Störgrößen IEC 801-4:1988

AC-Versorgung

DC-Versorgung und Datenleitungen

1 kV 0,5 kV

Straubing, 30. Mai 1997

Senton GmbH Johann Roidt

SENTON GmbH - EMV-Prüfzentrum - Äußere Frühlingsstraße 45 - D-94315 Straubing - Tel. 09421/42081

Certificat de conformité: "Utilisation en zones à risques - Zone 2"

Bescheinigung des Herstellers

Hiermit wird bescheinigt, daß die

Sauerstoffmeßgeräte Oxi 330, Oxi 340

(ohne Steckernetzgerät)

in Übereinstimmung mit der Errichtungsbestimmung DIN/VDE 0165 in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 eingesetzt werden dürfen.

Es handelt sich hierbei um Betriebsmittel, bei denen betriebsmäßig keine Funken, Lichtbogen oder unzulässige Temperaturen entstehen.

WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH 82362 Weilheim, Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1

Oxi 330 Oxi 340

Especificaciones técnicas

Caja

Largo 172 mm Ancho 80 mm Altura 37 mm

Peso approx. 0.3 kg (peso total del instrumento)

nearo. RAL 9005 Color

Normas CEM y VDE

IP 66 Grado de protección IEC 529 (sin transformador)

Clase de protección IEC 1010 3 Clase climática JVD DIN 40040

Emisión CEM Norma ramal básica EN 50081-1 parte estándar

FCC clase A

Inmunidad CEM Norma ramal básica EN 50082-1 parte estándar

Condiciones de funcionamiento

-10 ... 55°C Temperatura de trabajo -25 ... 65°C Temperatura de almacenaje

Funcionamiento a la intemperie, humedad por

rocío posible

Humedad relativa < 90 % Promedio anual:

30 días/año: <100 % Días restantes: < 80 %

Suministro eléctrico

Pilas no recargables 4 x 1.5 V, pilas tipo AA

(sólo versión de pilas no

recargables)

Baterías recargables Baterías recargables: 4 x NiCad Tipo AA, (sólo versión de 1.2 V/max. 750 mAh

baterías recargables)

2000 horas de funcionamiento, empleando pilas Vida útil de las baterías/pilas

alcalinas- manganeso

800 horas de funcionamiento empleando baterías

recargables NiCad.

Transformador FRIWO FW 1199/11.7864. Red

(sólo versión de baterías Friwo Part No. 1762613 recargables)

Entrada: 230 VAC/(+10%/-15%)/50Hz/5.6 VA Salida: 12 VDC/130 mA/1.56 VA

Transformador FRIWO FW 1199/11.7880. Friwo Part No. 1794043

120 VAC/(+10%/-15%)/60Hz/6 VA Entrada: Salida: 12 VDC / 150 mA

Transformador de alimentación con enchufe

inglés

Seguridad de los datos archivados en memoria ilimitado, no depende del estado de carga de las

baterías/pilas

Hora

Reloj en tiempo real

Exactitud Variación máxima de 1 min/mes

Memoria para archivar datos

Tipo Archivo anular

Capacidad Hasta 200 registros de medición

Timer (temporizador) para 5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min,

almacenamiento prógramado 30 mín, 60 mín

Salidas

(sólo versiones con interface)

La interface (RS 232 o el registrador) es reconocida automáticamente al conectar el instrumento, siendo conmutada correspondientemente

Salida analógica

Conmutación automática al conectar el cable AK 323 del registrador.

Rango de la señal:

Saturación	Voltaje	<u>Resolución</u>
0 200.0 %	0 2 V	0.1 %
0 600 %	0 600 mV	1 %
Concentración	Voltaje	<u>Resolución</u>
Concentración 0 20.00 mg/l 0 100.0 mg/l	Voltaje 0 2 V	Resolución 0.01 mg/l 0.1 mg/l

Exactitud:

± 0.5 % del valor mostrado ± 0.1 (%-saturación) a temperatura ambiente -10°C ... + 55°C o

± 0.5 % del valor mostrado ± 0.01 mg/l a temperatura ambiente -10°C ... 55°C

Resistencia interna:

< 5 Ohm (corriente limitada a max. 0.2 mA de la corriente de salida

Interface serial (sólo versiones con interface)

Velocidad en Baud

Tipo

Conmutación automática al conectar el cable AK 340/B o AK 325/S

RS 232, transmisión de datos

ajustable en 1200, 2400, 4800, 9600 Baud

8

Bits de datos 1 Bit de parada Ninguna

Paridad RTS/CTS + X_{on}/X_{OFF}

Handshake max. 15 m

Longitud del cable ASCII strings (formato IBM)
Formato de salida Separación de campos por CR, LF

5 sec, 30 sec, 1 min, 10 min, 15 min, 30 min,

Timer (temporizador) para 60 n

60 min, OFF

Conexiones (diseño electromecánico)

Sensor de oxígeno Enchufe conector de 8 polos de WTW, con

contactos con enclavamiento (grado de protección

IP 67)

Enchufe de alimentación

(sólo versión de baterías Buie conector de 2 polos con contactos para recargables)

enchufe FRIWO

Interface sérial.

Salida analógica Buje conector de 4 polos con contactos de

(sólo versiones con interface) claviias

Medición del oxígeno

Medición de la saturación del oxígeno disuelto

(preste atención además a las especificaciones técnicas de la sonda)

Rangos de medición:

Rango de medición 1 0 ... 199.9 %

0.1 % Resolución

Exactitud ± 0.5 % del valor medido ± 1 dígito, medido a

temperatura calibración ± 10 K

Rango de medición 2 0 ... 600 % (límite superior a p O_2 =1250 mbar)

Resolución

Exactitud ± 0.5 % del valor medido ± 1 dígito, medido a

temperatura de calibración ± 10 K

Exactitud de la compensación

< 2 % a 0 ... 40°C de temperatura

Medición de la concentración del oxígeno

(preste atención además a las especificaciones técnicas de la sonda)

Rangos de medición:

Rango de medición 1 0 ... 19.99 mg/l

0.01 ma/l Resolución

± 0.5 % del valor medido ± 1 dígito a temperatura Exactitud

ambiente 5°C ... 30°C

Rango de medición 2 0 ... 90.0 mg/l a 0°C

(límite superior a p O_2 =1250 mbar)

Resolución 0.1 ma/l

± 0.5 % del valor medido ± 1 dígito a temperatura Exactitud

ambiente 5°C ... 30°C

Exactitud de la compensación

< 2 % a 0 ... 40°C de la temperatura

Corrección de la salinidad 0.0 ...70.0 Sal

Corrección de la presión automáticamente con un sensor de presión

barométrica

en el rango entre 500 ... 1100 mbar



Sondas aplicables Procedimiento de calibración Sonda WTW de oxígeno CellOx 325

Calibración del aire WTW

Intervalo de calibaración 1 ... 999 días (ajuste de fábrica 14 días)

0.6 ... 1.25 Rango de la pendiente

Temperatura

(preste atención además a las especificaciones técnicas de los sensores)

0 ... 50.0°C 0.1 K

Rango de medición Resolución

Exactitud 0.1 K ± 1 dígito

Sondas aplicables 30 KOhm NTC integrado en las sondas

Peritaje técnico de la CEM (compatibilidad electromagnética)



CERTIFICATE

to the Electromagnetic Compatibility

to Test Report No. 52501-70350-1/-2

Sample:

OXI 3XX Oximeter

OXI 340-A Device:

OXI 330, OXI 340 Uniform EMC design:

WTW GmbH Applicant:

EN 50081-1:1992 Regulations:

EN 50082-1:1992 FCC part 15 subpart B

Testresult:

The samples are in compliance with the RFI requirements and the immunity requirements according to above referenced regulations. The following severity levels have been achieved:

RFI Emissions

Requirements according to EN 50081-1:1992 Requirements according to FCC part 15 subpart B limit class A

Immunity

Electrostatic Discharge Air discharge 8 kV IEC 801-2:1984

27 MHz - 500 MHz Electromagnetic Fields 3 V/m

IEC 801-3:1984

Electrical Fast Transients AC power input port 1 kV DC and data/signal lines IEC 801-4:1988 $0.5 \; kV$

Johann Roidt

Straubing, May 30, 1997

SENTON GmbH - EMV-Prüfzentrum - Äußere Frühlingsstraße 45 - D-94315 Straubing - Tel. 09421/42081

Certificado de cumplimiento del fabricante: "Uso en áreas expuestas - zona nivel 2"

Certificado de cumplimiento del fabricante

Por la presente se certifica que el

Medidor de oxígeno disuelto Oxi 330, Oxi 340

(sin transformador de alimentación)

está autorizado, en concordancia con las disposiciones de constitución DIN/VDE 0165, para ser empleado en áreas expuestas por peligro de explosiones zona de nivel 2.

En este caso se trata de medios de producción que por su naturaleza de trabajo no producen chispas, arcos voltaicos o temperaturas extremas durante el uso.

WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH 82362 Weilheim, Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1


Sonde à oxygène dissous Sonda de oxígeno disuelto

CellOx 325



Composition Diseño

Composition de la sonde à oxygène dissous CellOx 325 Diseño de la sonda de oxígeno disuelto CellOx 325



1 Tête de membrane WP 90 Cabezal de membrana WP 90

2 Sonde de température Sensor de temperatura

3 Corps Varilla

4 Tête d'étanchéité Cabezal

5 Electrode de mesure (Cathode Or) Electrodo de medición (cátodo de oro)

6 Contre-électrode (Anode Plomb) Contraelectrodo (ánodo de plomo)

7 Isolant Aislador

CellOx 325

Utilisation Modo de empleo

Mise en service / Conditionnement Puesta en servicio / Estado operacional

Relier la sonde à l'instrument. La sonde est prête à mesurer. Une polarisation de la sonde n'est pas nécessaire. Conecte la sonda al instrumento. La sonda está inmediatamente en condiciones de funcionamiento. Sólo es necesario polarizar la sonda cuando la solución electrolítica y la membrana han sido cambiadas.

Types d'utilisations recommandés Aplicaciones recomendadas

Toutes mesures sur sites, rivières, lacs, eaux de rejets et mesures de DBO.

Mediciones sobre terreno en ríos, lagos, aguas servidas, asimismo mediciones de la demanda biológica de oxígeno.

Calibración / Calibración

Pour la calibration, se reporter au mode d'emploi de l'instrument.

Con respecto a la calibración, vea el manual de instrucciones del instrumento.

Mesures / Como medir

S'assurer d'un débit minimum nécessaire, par ex. :

- Le débit du courant d'eau est uffisant.
- Agiter légèrement la sonde dans l'eau.
- · Utiliser un système d'agitation.

Asegúrese que la velocidad del flujo sea suficiente, por ejemplo:

- La velocidad de flujo del agua corriente es suficiente.
- Con la mano mueva la sonda lentamente por el aqua.
- Coloque un dispositivo de reflujo/agitación en la sonda.

CellOx 325

Utilisation *Modo de empleo*

Nettoyage (Nettoyage extérieur)

Limpieza (limpieza exterior)

Impuretés	Procédure de nettoyage
Calcaire	Tremper 1 Minute dans l'acide acétique à 25 % .
Graisses/Huiles	Rincer à l'eau tiède et nettoyer avec un détergent ménager.

Impureza	Forma de limpiar
Cal	Sumerja la sonda durante 1 minuto en ácido acético (al 25 %).
Grasas/aceites	Lave con agua tibia y detergentes para el hogar.

Rincer généreusement à l'eau désionisée Enjuague con bastante agua desionizada.

Stockage		Almacena	nje
Stocker la sonde calibration. Température :	dans le manchon de	Guarde la sor calibración.	nda en la cubeta de
Humidité :	Conserver le manchon humide		-5°C +50°C
Position:	sans importance	Humedad: en la Posición:	mantenga húmedo el aire cubeta de calibración cualquiera

Nettoyage des electrodos Limpieza de los electrodos

La sonde est livrée par WTW prête à l'emploi.

WTW entrega el sensor en condiciones de funcionamiento inmediato.

Intervention nécessaire en cas de :

- Membrane endommagée,
- Membrane fortement contaminée.
- Electrolyte trop appauvri.

Es necesario cambiar estos elementos en caso que:

- la membrana esté deteriorada,
- la membrana esté excesivamente contaminada.
- la solución electrolítica esté gastada.



Pour toute opération de maintenance, toujours débrancher la sonde de l'instrument!

Antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte la sonda del instrumento!



L'électrolyte ELY/G est fortement caustique!

- Tenir hors de portée des enfants!
- Utiliser des gants et lunettes de protection!
- En cas de contact avec la peau ou les yeux rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau!
- En cas de contact avec les veux consulter un médecin!

La solución electrolítica ELY/G es una base altamente cáustica!

- Mantega la la solución electrolítica lejos del alcance de los niños!
- Use guantes de protección adecuados y máscaras de protección facial y/o lentes de seguridad!
- Si la solución electrolítica ha penetrado en los ojos o ha entrado en contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante aqua!
- Ši ha entrado en contacto con los ojos, recurra a la consulta médica!

ELY/G

Xi

R: 36/38

S: 2-26-27-37/39




Irritant

Maintenance **Mantenimiento**




Une régénération est nécessaire dans le cas de pentes trop faibles ou trop élevées (la sonde ne peut pas être calibrée), qui ne peuvent pas être améliorées par un changement de membrane et d'électrolyte.

Es necesario limpiar la sonda cuando la pendiente es muy pequeña o cuando es excesiva (la sonda no puede ser calibrada), lo que no puede ser corregido con el cambio del cabezal de membrana y de la solución electrolítica.



Débrancher la sonde de l'instrument.

Desconecte la sonda del instrumento.




Dévisser la tête de membrane.

desatornille el cabezal de membrana.


CellOx 325

Maintenance **Mantenimiento**



Rincer la tête de la sonde avec de l'eau désionisée.

Enjuague el cabezal de la sonda con agua desionizada.




Eliminer les impuretés de la cathode avec le nettoyeur de cathode (feuille abrasive <u>humidifiée</u>) et sans appuyer.

Eliminar las impurezas del cátodo con un material de limpieza para cátodos (folio de pulimentación mojado), aplicando poca presión.



Ne pas utiliser de papier de verre ou de pinceau fibre de verre!

No emplee papel de lija o un lápiz con mina de fibra de vidrio!




Rincer la tête de la sonde avec de l'eau désionisée.

Enjuague el cabezal de la sonda con agua desionizada.

CellOx 325


Maintenance

Mantenimiento



Essuyer doucement la contreélectrode avec un chiffon doux pour obtenir un aspect blanc.

Limpie el contraelectrodo con una toallita de papel sin pelusas y elimine la capa de color blanco.




Plonger la sonde dans la solution de nettoyage RL/G pendant 3 à 5 minutes.

Sumerja el cabezal del sensor hasta el contraelectrodo en la solución de limpieza RL/G durante 3 a 5 minutos.




Tenir compte des notes de sécurité sur le flacon!

Tenga presentes las instrucciones de seguridad en la botella!




Rincer plusieurs foisla tête de la sonde avec de l'eau désionisée.

Enjuague el cabezal de la sonda repetidas veces con agua desionizada.



Laisser tremper la sonde au moins 10 Min. dans de **l'eau distillée**.

Remoje el contraelectrodo en agua destilada durante mínimo 10 min.



Eliminer prudemment les gouttes d'eau.

Sacuda cuidadosamente para desprender las gotas de agua.




Remplir la tête de membrane avec de l'électrolyte.

Llene cuidadosamente el cabezal de membrana con la solución electrolítica.

CellOx 325


Maintenance

Mantenimiento




Eliminer les bulles d'air par de légers tapotements.

Elimine eventuales burbujas de aire con suaves golpecitos.



Rincer la sonde avec de l'électrolyte.

Enjuague el cabezal de la sonda con la solución electrolítica.



Visser la tête de membrane sur la sonde.

Tenir la sonde inclinée.

L'excès d'électrolyte est éliminé par le méplat du filetage.

Atornille el cabezal de membrana en la varilla.

Mantenga la sonda inclinada.

La solución electrolítica sobrante sale a través de la ranura longitudinal de la rosca.

Maintenance

Mantenimiento





La sonde est prête à mesurer après env. 30 - 50 minutes.

Recommandation:

Pour des mesures dans des milieux pauvres en oxygène, laisser la sonde non utilisée pendant une nuit.

La sonda está en condiciones de funcionamiento después de aproximadamente 30 a 50 minutos.

Recomendación:

Para efectuar mediciones en medios de muy baja concentración de oxígeno, dejar el sensor en reposo durante la noche.

Maintenance **Mantenimiento**

Maintenance / Mantenimiento

Voir le rapport d'application en allemand 895234 :

"Régénération des sondes à oxygène galvaniques".

Vea el reporte de aplicación No. 895234 (en el anexo del presente manual): "Regeneración de sondas galvánicas de oxígeno".

Maintenance et pièces détachées	Mantenimiento y piezas de repuesto

		Modèle <i>Modelo</i>	Réf. <i>No.pedido</i>
Têtes de membrane de rechange (3 pièces)	Cambiar los cabezales de membrana (3 piezas)	WP 90/3	202 725
Electrolito	Solución electrolítica	ELY/G	205 217
Solution de nettoyage pour contre-électrode Plomb.	Soluciones para la limpieza del contraelectrodo de plomo	RL/G	205 204
Feuille abrasive	Folio de pulimentación	SF 300	203 680
Récipient de calibration - $\operatorname{OxiCal}^{\mathbb{R}}$	Cubeta de calibración OxiCal [®]	OxiCal [®] -SL	205 362
Kit d'entretien	Juego de accesorios	ZBK 325	202 706

CellOx 325

Messages d'erreurs *Problemas y formas de solucionarlos*

Symptômes	Cause possible	Remède	
L'instrument affiche 0.0 mg/l resp. 0 % Sat O ₂ (sonde dans l'air)	Pas de liaison entre la sonde et l'instrument	Contrôler la connexion entre la sonde et l'instrument	
,	Câble défectueux	Renvoyer la sonde à WTW.	
La sonde ne peut être calibrée.	Tête contaminée	Re-remplir la sonde, attendre 60 min. et recalibrer.	
La sonde ne peut être calibrée même après échange de l'électrolyte et de la membrane.	 Electrode contaminée resp. sonde empoisonnée 	Régénération de la sonde.	
Fuite affichée	 Trou dans la membrane 	Changer la tête de membrane.	
Température erronée	 Sonde de température défectueuse 	Renvoyer la sonde à WTW.	
Dommages mécaniques sur la sonde		Renvoyer la sonde à WTW.	

Indicio de error	Causa probable	Solución del problema	
El instrumento indica 0.0 mg/l o 0 % Sat O ₂ (sonda en el aire)	 No hay conexión entre el instrumento y la sonda Cable defectuoso 	Verificar la conexión entre el instrumento y la sonda Envíe la sonda a la WTW	
La sonda no puede ser calibrada	Cabezal de membrana contaminado	Rellenar la sonda de acuerdo al manual de instrucciones, esperar 60 min. y luego recalibrar	
La sonda no puede ser calibrada, incluso después de cambiar el electrolito y el cabezal	Electrodo contaminado o la sonda está toxificada	Limpiar el electrodo	
El display indica una fuga	 El cabezal de membrana no ha sido atornillado firmemente La membrana está perforada 	Atornillar firmemente el cabezal Cambiar el cabezal conforme al manual de instrucciones	
Temperatura incorrecta en el display	• Sensor de temperatura defectuoso	Enviar la sonda a la WTW	
La sonda está deteriorada mecánicamente		Enviar la sonda a la WTW	

CellOx 325

Caractéristiques techniques

Especificaciones técnicas

Principe de mesure Sonde galvanique à membrane

Compensation de température IMT

Conditions d'utilisation

Plage de mesure $0 - 50 \text{ mg/l O}_2$ Plage de température $0^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$

Pression max. admissible 6 bar

Profondeur d'immersion min. 6 cm

max. 20 m

Position d'utilisation sans importance

Incidence du débit > 3 cm/s pour 10 % de précision

10 cm/s pour 5 % précision 18 cm/s pour 1 % précision

Caractéristiques à la livraison

Zéro < 0,1 % de la valeur de saturation

Temps de réponse à 20°C tg0 (90 % de la valeur finale) < 10 s

tg5 (95 % de la valeur finale) < 16 s tg9 (99 % de la valeur finale) < 60 s

Consommation à 20° C 0,008 µg h⁻¹ (mg/l)⁻¹

Température Compensation IMT

Dérive env. 3 % par mois

Maintenance Changement d'électrolyte env. tous les 6 mois

Matériaux Tête de membrane POM

Membrane FEP
Corps de sonde POM

Corps thermistor Inox-VA 1.4571

Tige POM

Dimensions Longueur du corps 145 mm

Diamètre du corps 15,25 mm Epaisseur membrane 13 µm

Longueur de câble 1,5 m à 20 m

Caractéristiques techniques Especificaciones técnicas



Principio de medición Sensor galvánico recubierto por una membrana

Compensación de temperatura IMT

Condiciones de medición

Rango de medición 0 - 50 mg/l O₂

Rango de temperatura 0°C - 50°C

Sobrepresión máxima admisible 6 bar

Profundidad de inmersión min. 6 cm

max. 20 m de profundidad

Posición de trabajo cualquiera

Velocidad de flujo > 3 cm/s con 10 % de exactitud de medición

10 cm/s con 5 % de exactitud de medición 18 cm/s con 1 % de exactitud de medición

Tipo de conexiones Cable, enchufe: grado de protección IP67, enchufe

de 8 polos

Sonda: grado de protección IP68 (20 m)

Datos característico en el momento de entrega

Señal cero < 0.1 % del valor de saturación

Tiempo de respuesta a 20°C tg0 (90 % del valor final indicado, después de) < 10

s

to5 (95 % del valor final indicado, después de) < 16

s

tgg (99 % del valor final indicado, después de) <60s

Autoconsumo a 20°C 0.008 μ g h⁻¹ (mg/l)⁻¹

Deriva aprox. 3 %/mes bajo condiciones de trabajo

Tiempo de funcionamiento como mínimo 6 meses por carga de electrolito

Material Cabezal de membrana POM

Membrana FEP

Cabezal de la sonda POM

Carcaza del termistor acero VA 1.4571

Varilla POM

Dimensiones 145 mm longitud de la varilla

15.25 mm diámetro de la varilla 13 μm espesor de la membrana

1.5 m a 20 m longitud del cable

Système de calibration pour sondes à oxygène dissous wtw

Cubeta de calibración para calibración de precisión de sondas de oxígeno WTW

OxiCal® - SL



CellOx 325

Calibration avec OxiCal® - SL Calibración con el OxiCal® - SL

Remarques pour la calibration avec le système ${\sf OxiCal}^{\sf B}$ - ${\sf SL}$

Observaciones para la calibración con el OxiCal[®] - SL

Augmentez la précision de la calibration en réduisant les effets dûs aux variations de température OxiCal[®]! (Plage de travail 15°C à 40°C):

- pas de rayonnements solaires directs
- pas de variations de température importantes

En cas de différences de température importantes entre la sonde et l'OxiCal[®]:

accélerer l'équilibre des températures par immersion de la sonde dans l'eau!

Calibrer la sonde dans les conditions de mesures (avec ou sans l'agitateur passif RZ 300)!

En cas de modification de la tension de la membrane (par ex. en retirant l'agitateur RZ 300) une nouvelle calibration est nécessaire. Mejore la exactitud de la calibración evitando la influencia debido a grandes diferencias de temperaturas en la cubeta OxiCal[®] ! (rango de aplicación de 15°C a 40°C):

- no lo exponga a la radiación solar directa
- no lo exponga a fluctuaciones de temperatura considerables

Habiendo gran diferencia entre las temperaturas de la sonda y el OxiCal[®]:

Acelere la igualación de las temperaturas sumergiendo la sonda en un baño de agua!

Calibre la sonda en las mismas condiciones en que va a medir (con o sin dispositivo agitador RZ 300)!

Cuando el cabezal de membrana de la sonda es sometido a esfuerzos mecánicos (por ejemplo al quitar el RZ 300) es necesario re-calibrar la sonda.

Calibration avec I'OxiCal® - SL

Calibración con el OxiCal® - SL





Dévisser le bouchon.

Abrir la tapa roscada.

Calibration avec OxiCal® - SL Calibración con el OxiCal® - SL


CellOx 325



Sécher la sonde.

Secar la sonda.






Positionner la sonde.

Introducir la sonda hasta el tope.





Resserrer le bouchon.

Atornillar la tapa apretando a mano.

(5)



Lancer la calibration (Presser la touche "Cal"). Inicie la calibración presionando la tecla "Cal" del instrumento).

Maintenance **Mantenimiento**

Maintenance OxiCal® - SL Mantenimiento OxiCal® - SL



L'éponge de l'OxiCal®-SL doit toujours être **humide** (jamais mouillée)!

La esponja en el OxiCal®-SL siempre debe estar húmeda (no mojada)!

1



Oter le capuchon.

Abrir la tapa.

2



Humidifier l'éponge.

Humedezca la esponja.

3



Remettre le capuchon. Cierre la tapa.

W.T.W. FRANCE 1, rue des Vergers 69760 LIMONEST

2 04.78.43.22.96

Fax: 04.78.43.21.38